



FOGÃO A LENHA



CORTE

ESC: 1:20

▶ NIVELAR O FORNO
3 cm ABAIXO DA
CHAPA.

